

MANUAL DE OPERACIÓN SOFTWARE "WETERMETERSYSTEM"

Parte 3

III. Una vez que las lecturas ya han sido tomadas, procedemos a descargar los archivos Excel desde nuestro hand held hacia nuestro computador. Para esto conectamos nuevamente nuestro hand held con el cable USB, prendemos nuestro hand held y nos dirigimos a la 4ta opción llamada **"trans data"** y presionamos **"Enter"**.



Nos aparecerá de la siguiente manera en la pantalla de nuestro hand held:





Procedemos a abrir nuestro software, con botón derecho y ejecutar como administrador.



Ahora usaremos el segundo botón llamado **"PC←PDA"**, lo presionamos y nos mostrara los archivos disponibles para descargar hacia nuestro PC.

ſ	SRW Communication Software v3 20170118	×							
	Port Settings				_			V	
l	Com Port COM1 -								
			are N	1edidor Intelig	eadFileTool 🔎				
		PC C PDA	/a carj	peta	1 🕂 🖬 🔞				
	Total 3 records	Complete 3 records	<u>^</u>	Nombre	Fech	na de modifica	Tipo		
				🗐 s1.xls	07-1	.0-2020 20:13	Hoja de cálc	ulo d	
	Read books list			S2.xls	18-0	8-2020 20:41	Hoja de cálc	ulo d	
				🖼 s3.xls 🕮 s4.xls	18-0	18-2020 20:41 18-2020 20:41	Hoja de calc Hoja de cálc	ulo d	
	Users s4.xls		=				· · · j- · - · · ·		
	Esktop								
	Software Medidor Inteliger MeterReadFileTool								
U									

Seleccionaremos el primer sector, en mi caso llamado "s1": y presionamos en "abrir".

Nos mostrara el estado de descarga: "img1" - y nos avisará que se descargó el archivo: "img2"

-	SRW Communication Software v3 20170118		SRW Communication Software v3 20170118
-	Port Settings		Port Settings
:0 e	Com Port COM1 -	_	Com Port COM1
Up	Load (HC->PC)		
Р	C: C:\USERS\SEBASTIáN\D1.DBF)A	PC -> PDA
Н	C:/FLASH/S1.DBF		Stauts Import sucess !
		rds	Total 3 Records ete 3 records
Т	otal: Prog: Perc:		
	Ver:HC1.14_141113		Read books list
T			E c: [] \$1.xis s12020-10-07.xis
	C:\ s3.xls		C:\ s2.xls



Repetimos este paso hasta descargar todos los sectores que correspondan. Y luego solo cerrar el software con la "X" superior.

Una vez descargado todos los sectores, ingresaremos a la carpeta principal llamada "Software Medidor Inteligente www.medidorinteligente.cl", luego ingresamos a la carpeta llamada "MeterReadFileTool", y podremos ver los sectores que creamos y adicionalmente veremos unos archivos nuevos con la fecha del día, como muestra la siguiente imagen:

Podemos notar que hay un nuevo archivo Excel, llamado **"s12020-10-07"** Este archivo se nos creó al momento de descargar los archivos desde el handheld al PC.

				×
Software	Me > MeterReadFileTool -	♦ Buscar MeterReadF	ileTool	Q
Organizar 🔻 Incluir e	n biblioteca 🔻 🛛 Compartir con 🔻	Nueva carpeta	•	0
🔆 Favoritos	Nombre	Fecha de mod	difica Tipo	
Escritorio	🕮 s1.xls	07-10-2020 20	:37 Hoja de	cálculo
Sitios recientes	🗐 s2.xls	18-08-2020 20	:41 Hoja de	cálculo
	🕮 s3.xls	18-08-2020 20	:41 Hoja de	cálculo
ᇘ Bibliotecas	🕮 s4.xls	18-08-2020 20	:41 Hoja de	cálculo
Documentos	🖄 s12020-10-07.xls	07-10-2020 20	:37 Hoja de	cálculo
📔 Imágenes	Test.exe	18-01-2017 10	:54 Aplicaci	ón
🁌 Música				
Vídeos				

Procedemos a abrir dicho archivo: y podremos ver las lecturas de los medidores capturados anteriormente por el operador.

X	 (Ŧ			_	s12020-10-07.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel									_		-	o x			
Archi	vo Inicio	Insertar	Diseño de págin	a Fórmulas	Datos	Revisar	Vista Program	ador											۵ 🕜) - 6	23
Pega	∦ Cortar a Copiar → √ Copiar for	Arial	- 10 K <u>S</u> - □	• A ∧ <u> → A</u> · <u>A</u> ·	= = <mark>=</mark> = =	≫ 1≢1≢	Ajustar texto	ar Ŧ	General \$ → % 000		Formato condicional ▼	Dar form como tal	aato Estilos de bla * celda *	Insertar	Eliminar	Formato	Σ Autosun Rellenar Borrar *	na V Z Order y filtr	nar E ar≁sel	Buscar y eccionar *	
,	J21	- (e	fx	12		Ainea	cion	121	Numero	13		Estilos			Celuas			Modific	ar		~
	A	В		C							E		F		G	+	Н				
1	METER NO	USER	ID	ADDRESS					METER TYPE	USER	NAME	LA	ST VALUE	LAST H	READING	TIE	CURRENT V.	ALUE V.	ALUE 1	INE	
2	180980418	84	0 las.acad	.as. acacias					SR₩	herm	osina.perez							23			
3	190960413	4	las. acad	.as. acacias					SRW	mari	maria. orta. rodriguez						112				
4	190961584	67	8 las.acad	las. acacias					SRW	marc	marcelo.barrios.perez						224				
5																					
6																					
7																			_		
8																					
10																					

Recomendamos que al descargar los archivos hacia el PC, mueva los archivos a otra carpeta, para mantener el orden de la carpeta principal y evitar posibles errores al momento de enviar los archivos.

Ya descargados todos los archivos a nuestro computador, procedemos a revisar nuestros archivos Excel para verificar que todo esté en orden y listos para ser cargados al hand held cuando corresponda.